

## **Instructions et lignes directrices sur l'installation du pare-intempéries**

Installer le produit en s'assurant que le côté imprimé est orienté vers l'extérieur.

ATTENTION : Le produit peut être glissant; éviter de marcher dessus.

### **AVANT D'INSTALLER LES FENÊTRES ET LES PORTES :**

1. En gardant le rouleau d'aplomb, le placer au minimum 152,4 mm (6 po) à l'extérieur du coin du bâtiment et faire chevaucher la base de la feuille sur au moins 76,2 mm (3 po) par-dessus la lisse de l'assise la moins élevée de la surface verticale à envelopper.
2. Garder le produit de niveau au moment de le dérouler et le fixer à tous les 152,4 mm (6 po) à 457,2 mm (18 po) sur le matériau structural à l'aide de clous à capuchons en plastique (clou de calibre 12 et capuchon de 25,4 mm [1 po]). S'assurer que la pièce de fixation est suffisamment longue pour pénétrer le montant ou la base de clouage. Si une agrafeuse est utilisée, s'assurer que les agrafes sont de calibre 16 avec couronne de 25,4 mm (1 po).
3. Dérouler le pare-intempéries sur les ouvertures de fenêtre et de porte afin de s'assurer que le bâtiment est entièrement recouvert. Les lisières suivantes doivent chevaucher la lisière inférieure d'au moins 152,4 mm (6 po), tant à l'horizontale qu'à la verticale. Appliquer du ruban de revêtement de qualité professionnelle recommandé par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) sur tous les joints ou toutes les déchirures accidentelles.
4. Effectuer une coupure horizontale au haut des ouvertures de fenêtre et de porte. Découper un « Y » inversé à partir du haut et du centre de l'ouverture; effectuer la coupe verticale jusqu'aux deux tiers de l'ouverture. Effectuer deux coupes diagonales à partir de la coupe verticale vers les coins ou la base de l'ouverture.
5. Replier le bas et les côtés du pare-intempéries vers l'intérieur de la structure, fixer à tous les 152,4 mm (6 po) et couper l'excédent.
6. Installer la bande de recouvrement inférieure du seuil pour qu'elle dépasse l'ouverture d'au moins 101,6 mm (4 po), et qu'elle remonte de 152,4 mm (6 po) à l'intérieur du coin du montant ou du seuil. Installer la bande de recouvrement latérale jusqu'à chevaucher le coin du seuil ou de la jambe de 25,4 mm (1 po). Couper deux angles de 45° aux coins situés sur le dessus de l'ouverture et fixer temporairement le tout sur l'extérieur de la structure.
7. Installer la fenêtre ou la porte dans l'ouverture, conformément aux instructions du fabricant. Installer la bavette en dessous du rabat supérieur du pare-intempéries, mais au-dessus de la bride de fenêtre. Étendre la bande de recouvrement au moins 76,2 mm (3 po) par dessus la bande de recouvrement latérale. Plier le pare-intempéries par-dessus la bavette et appliquer du ruban sur les coupes diagonales.

### **APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES FENÊTRES ET LES PORTES :**

8. Suivre les trois premières étapes des instructions d'installation décrites précédemment.

9. Couper le pare-intempéries au milieu de la bride de clouage de la fenêtre ou de la porte. La bavette doit être installée par-dessus la bride de clouage. Au bas de la fenêtre, couper le matériel excédentaire se trouvant autour du seuil et tirer les bandes de recouvrement vers l'extérieur de manière à ce qu'elles chevauchent le pare-intempéries. Avec du ruban de revêtement, coller le pare-intempéries sur la bride de clouage des deux côtés de la fenêtre ou de la porte.